



Hangszer	Input list	Kábel
KICK	IN1	XLR
SNARE	IN2	XLR
HH	IN3	XLR
TOM1	IN4	XLR
TOM2	IN5	XLR
OH L	IN6	XLR
OH R	IN7	XLR
BASS	IN8	XLR
AKU GITÁR	IN9	JACK (DI)
GITÁR (FM3 - VONAL)	IN10 + IN11	2 XLR
HD	IN12 + IN13	2 JACK (2DI)
HD / TAKT (csak monitorba!!!)	IN14	JACK (DI)
HD / VEZÉR (csak monitorba!!!)	IN15	JACK (DI)
ÉNEK	IN16	XLR
VOC2	IN17	XLR
VOC3	IN18	XLR
NOVATION Synth	IN19	JACK (DI)

Monitor (füles rendszer)

Hangszer	Output	Kábel
TOMI	AUX1 + AUX2	2 XLR
DÁVID	AUX3 + AUX4	XLR átalakítva* + XLR
ISTI	AUX5 + AUX6	XLR átalakítva* + XLR
BÁLINT	AUX7 + AUX8	XLR átalakítva* + XLR

* XLR átalakítva – HOZUNK! – 2 db AUX-XLR kijárat átalakítva 1 db XLR kijáratra